



Gebruikershandleiding:

Uw Groepenverdeler bestaat uit installatieautomaten in combinatie met aardlekschakelaars of aardlekautomaten. Een aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en een installatieautomaat.

Als een apparaat door een defect onder stroom komt te staan zorgen deze beveiligingen ervoor dat de stroom direct wordt uitgeschakeld. Het is daarom belangrijk de aardlekschakelaars en aardlekautomaten minimaal 1x per maand te testen door het indrukken van de testknop T

(schakel zoveel mogelijk apparaten uit alvorens de test te doen).

De aardlekschakelaar of aardlekautomaat dient dan direct uit te schakelen.

Waarschuw uw installateur bij weigering.

Elke groep in uw installatie is tegen overbelasting en kortsluiting beveiligd door een installatieautomaat of aardlekautomaat.



Bediening aardlekschakelaar

Indien een aardlekschakelaar zichzelf uitschakelt:

Schakel alle door de aardlekschakelaar beveiligde groepen uit.

Schakel de aardlekschakelaar in.

Schakel de groepen één voor één weer in. Zodra de groep waarin de storing optreedt, wordt ingeschakeld, zal de aardlekschakelaar weer uitschakelen.

Trek van deze groep alle stekers uit de wandcontactdozen.

Schakel de groep met de storing weer in, als de storing niet meer optreedt is een van de apparaten welke uitgetrokken zijn defect.

Blijft de storing terugkeren dan deze groep uitgeschakeld laten. Schakel de aardlekschakelaar en de overige groepen weer in. Waarschuw uw installateur om het defecte apparaat of de groep te laten nakijken.

Bediening installatieautomaat

Indien een installatieautomaat (groep) zichzelf uitschakelt:

- Schakel de automaat in.

Indien deze ingeschakeld blijft, werd het uitschakelen waarschijnlijk veroorzaakt door een (tijdelijke) overbelasting.

Indien automaat (groep) opnieuw uitschakelt:

- Schakel alle apparaten uit die op de groep van de uitgeschakelde automaat zijn aangesloten.
- Schakel de apparaten één voor één weer in. Zodra het apparaat waarin de storing optreedt wordt ingeschakeld, zal de automaat weer uitschakelen. Dit apparaat uitgeschakeld laten.
- Schakel de groepen weer in.
- Waarschuw uw installateur om het defecte apparaat of de groepen te laten nakijken.



UW PARTNER VOOR SLIMME INSTALLATIES

Van toepassing zijn de algemene leveringsvoorwaarden installerende bedrijven 2007 (ALIB 2007). Is de opdrachtgever consument, dan zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor installateurwerk voor consumenten (AVIC). De algemene voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek direct kostenloos toegezonden.

